


“Set messa in fase motori OPEL

1.4 - 2.2 ECOTEC”

Rev. 122016

FG 192/OP2



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE. IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI



ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

RIF.		Codice OEM	UTILIZZO
A		KM-852	Attrezzo di bloccaggio degli alberi a camme
B		KM-853	Attrezzo di bloccaggio degli alberi a camme

APPLICAZIONI

OPEL

RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata
A	Astra-G (1998-2000)	X14XE	1,4
	Astra-G (2000 - 2005) Barina (XC) (2001-2005) Corsa-C (2000-2007)	Z14XE	
	Vectra-B 16V (1996-1998)	X16SEJ	1,6
	Astra-G (1998 -2000) Vectra-B 16V (1995-2000) Zafira-A (1999-2000)	X16XEL	1,6
	Astra-G (2000-2005) Vectra-B 16V (1999-2002)	Y16XE	1,6
A	Astra-G (2000-2006) Meriva-A 16V (2003-2010) Vectra-B 16V (2000-2002) Vectra-C (2002-2008) Zafira-A (2000-2005)	Z16XE	1,6
	Astra-G Bi-Fuel (2002-2005) Combo-C Bi-Fuel (2005-2008) Zafira-A Bi-Fuel (2001-2005) Zafira-B Bi-Fuel (2006-2013) Zafira-B ecoFLEX (2009-2013)	Z16YNG	1,6
	Astra (TS) (1998-2000) Astra-G (1998-2000) Vectra-B 16V (1998-2000) Zafira-A (1999-2000)	X18XE1	1,8
	Vectra-B 16V (1998-2000)	X18E1	1,8
	Astra (AH) (2004-2007) Astra (TS) (2000-2004) Astra-G (2000-2006) Astra-G Dualfuel (2002-2005) Astra-H (2004-2007) Barina (XC) (2001-2005) Corsa-C (2000-2007) Meriva-A (2003-2010) Signum (2003-2007) Tigra (XC) (2005-2007) Vectra-B 16V (2000-2002) Vectra-C (2002-2007); Vectra-C Dualfuel (2002-2007) Zafira-A (2000-2005)	Z18XE	1,8
	Astra-G (2000-2006) Vectra-B 16V (2000-2002); Vectra-C (2002-2007)	Z18XEL	1,8
	Vectra-B 16V (1995-2000)	X18XE	1,8
	Vectra (JR) (1997-1998) Vectra (JS) (1998-2000) Vectra-B (1997-2001)	C20SEL	2,0
	Astra-G (1998-2000) Vectra-B (1995-2000)	X20XEV	2,0
	Astra-H (2005-2011) Zafira-B Turbo (2005-2012)	Z20LEH	2,0
B	Astra (AH) Turbo (2004-2009) Astra-H Turbo (2004-2011) Zafira-B Turbo (2005-2012)	Z20LEL	2,0
	Astra (AH) Turbo (2006-2009) Astra-H Turbo (2004-2011) Zafira-B Turbo (2005-2012)	Z20LER	2,0
	Astra (TS) Turbo (2002-2004); Astra-G Turbo (2000-2001) VX220/Speedster Turbo (2003-2006) Zafira-A Turbo (2000-2005)	Z20LET	2,0
	Frontera-B (1998-2001)	X22SE	2,2
	Frontera-A (1995-1998) Sintra (1996-1999)	X22XE	2,2
	Frontera-B (2000-2004) Omega-B (1999-2000)	Y22SE	2,2
	Omega-B (2000-2003)	Z22XE	2,2